

### Toepassing

Separatiegordijnen worden veel toegepast in zorgomgevingen, bijvoorbeeld als afscheiding tussen ziekenhuisbedden of behandelplaatsen.

Meestal wordt gewerkt met losse, overlappende banen die aan een speciale separatierail worden gehangen. Hierdoor kan verzorgend personeel eenvoudig tussen de gordijnbanen door bewegen zonder het volledige gordijn te openen. De rail is voorzien van glijders met een haak, waarin de knoopsgaten van het gordijn worden bevestigd.

### Hoogtemaat: 1% marge

Separatiegordijnen gemaakt van een stof van 140-150 cm breed en steeds één baan worden voor de confectie precies op maat gesneden en niet meer met de hoogtemeter op hoogte gemaakt. Dit wordt "Hoogtemaat: 1% marge" genoemd.

### Hoogtemaat: Nauwkeurig

De andere optie "Hoogtemaat: Nauwkeurig" kan ook gekozen worden, hier geldt de gebruikelijke marge van 0,5 cm. Bij kamerhoge stoffen of stoffen met een patroon is dit de enige mogelijke optie.

### Bovenzoom en versteviging

Standaard verwerken wij in de bovenzoom een 4 cm breed vliesband, bestand tegen wastemperaturen tot 90°C. Deze versteviging voorkomt dat de knoopsgaten bij intensief gebruik of veelvuldig wassen kunnen uitscheuren.

### Confectiemodellen

- Model A - Zonder zijzomen
- Model B - Met zijzomen (standaard) afwerking op dubbel 2 cm
- Model C - Met doorkijk van een transparante stof
- Model D - Met doorkijk van een transparante stof in een venster

